

■特徴

本製品は弊社製品の碧2で採用のステンレス筐体をフロント部に採用し、リア部には碧 Light で採用の ABS 筐体を採用しました。碧 2 の持つ低歪みサウンドと碧 Light の持つ厚みのある中低音域再生のその両方を実現しました。本製品は、上流からの音を素直に表現できるようにチューニングをしました。リアルなボーカル再生能力と聴き疲れのしない快適な音質のイヤホンです。

1. 警告

- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏み切り、駅ホーム、工事現場、車や自転車が通る場所など）では使用しないでください。
- 大音量で聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- イヤホンを装着して睡眠を取ると内耳あるいは外耳に傷を付けることがありますので、就寝時には使用しないで下さい。

2. 注意

- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。本製品は防水ではありません。また強い衝撃などを与えないでください。
- 本体の放音孔や筐体にある小さな穴に針や棒などの異物を挿入すると故障の原因になりますので、異物を挿入しないでください。
- 本製品は金属を使用しています。そのためバッグなどに収納すると他のものを傷つける恐れがあります。また金属アレルギーの方は使用しないで下さい。
- 交通機関や公共の場では、他の人の迷惑にならないよう音量にご注意ください。
- コードの抜き差しはプラグを持って行ってください。またコードを再生機器に巻き付けしないでください。
- 汚れはやわらかい布で拭きとり、アルコール等の有機溶剤類を使用しないでください。
- 本品は耳の穴をふさぐため、耳の穴が蒸れることがあります。その際にかゆみなどを感じることがあります。その際は使用を中止し状況に応じて医師にご相談ください。
- モノラル機器につなぐ場合、右チャンネルの音が出ませんので、市販のモノラルステレオ変換アダプターをお買い求めください。
- 一部の携帯ラジオなど、φ2.5 のジャックの機器にお使いになる場合、市販のモノラルφ2.5⇒ステレオφ3.5 変換プラグ、ステレオφ2.5⇒ステレオφ3.5 変換プラグなどをお買い求めください。
- 本製品はセラミックツイータを用いているため、再生機によっては希に発振することがあります。その場合は他の再生機器をお使いください。
- 本製品は高い気密性を維持しています。そのため耳への装着時にウーハーが動く音が聞こえる場合がありますが、製品の品質上問題はありません。
- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

3. テクニカルデータ

- 型式：カナル型
- ドライバユニット：ハイブリッド型
 - φ10mm ダイナミックドライバー
 - φ10mm セラミックツイータ VST-S
- 再生周波数：20Hz～45kHz
- 感度：105 dB/1mW
- インピーダンス：22Ω
- コネクタ：φ3.5 mmステレオプラグ
- ケーブル長：約 1.2m
- イヤピース：iSep02(S,MS,M,L)
(出荷時には M サイズが装着されています)

アフターサービス

- ① 弊社正規販売店以外、または転売などでご購入された製品に関しては保証の対象になりません。
- ② 「販売店印およびお買い上げ日」のわかるご購入伝票などをお買い上げの販売店から受け取り保管してください。
- ③ 保証期間は、お買い上げ日より1年間、1機種に対して一度の保証をさせていただきます。
- ④ 修理を依頼される時
 - 初期不良の場合：お買い上げ店の初期不良対応期間に発生した不具合は、製品に保証書とご購入伝票を沿えてお買い上げ店までお持ち下さい。
 - その後の保証期間中：ご購入伝票をご準備の上、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。ご購入伝票の無いもの、正規販売店購入品以外への対応は有償無償にかかわらず対応はいたしかねます。
 - 保証期間を経過しているとき：修理すれば使用できる商品は、ご要望により有償修理いたします。この場合にもご購入伝票が必要になります。この際、部材入れ替えなどで同一の部品が無い場合には同等の部品により修理することも御座います。
- ⑤ 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後原則 1 年間ですが、部品在庫が無い場合は同等品質の代替え部品での対応をご提案させていただきます。
- ⑥ 有償修理料金の仕組み
有償修理料金は、技術料、部品代、出張料で構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。そのため購入代金よりも高額になる場合もありますので、ご了承ください。
- ⑦ 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。
- ⑧ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

イヤホン保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に限り無償修理いたします。製品と本書をご持参のうえお買い上げの販売店にお申しつけください。

<table border="1"> <tr> <td>型名</td> <td colspan="2">SORA NEO 3.5mm Stereo</td> <td rowspan="2">販売店印</td> </tr> <tr> <td>お客様</td> <td>お名前</td> <td>TEL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ご住所</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		型名	SORA NEO 3.5mm Stereo		販売店印	お客様	お名前	TEL		ご住所			
型名	SORA NEO 3.5mm Stereo		販売店印										
お客様	お名前	TEL											
	ご住所												
<table border="1"> <tr> <td>■お買い上げ日</td> <td>■販売店名・住所</td> </tr> <tr> <td>年 月 日</td> <td></td> </tr> </table>	■お買い上げ日	■販売店名・住所	年 月 日										
■お買い上げ日	■販売店名・住所												
年 月 日													
<table border="1"> <tr> <td>■保証期間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日より 1 年</td> <td>TEL</td> </tr> </table>	■保証期間		お買い上げ日より 1 年	TEL									
■保証期間													
お買い上げ日より 1 年	TEL												

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
保証期間内でまたの場合は有償修理になります。
使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。・お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。・本書のご提示がない場合。本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。消耗部品（フィルター、イヤピース）の交換。
2. 以下の場合は有償無償に関わらず保証の対象にはなりません。
・「使用しづらい」「音が悪い」等の個人的感想に伴う使用感
・「必要なくなった」「思っていたのと違った」「間違えて注文した」などのお客様の都合
・製品特性上において（接着剤や運搬時の周辺にのびの付着）
・顧客の責任により水没、加熱、冷却、破損、故障、汚れ、不備が生じた場合
・パーツや部品を交換した場合、また商品そのものを改造、調整した場合
・正規販売店以外でご購入されたもの、または中古市場で購入されたもの
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only In Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて不明な場合はお買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。
保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービスについての項をご覧ください。

お客様サポートセンター info@o2aid.com

受付時間 9：00～16：00（土日、国民の休日、弊社の休日はお休みです）

*VST はオーツェイド株式会社の特許技術です。

